



CF41

Honda NC700S 2012-

Kit pro levou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám	CF41	1
2	silentblok	X34	1
3	matice M8	813	1
4	3M páska		1
5	samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám	CF41	1
2	silentblok	X34	1
3	matice M8	813	1
4	3M páska		1
5	samolepka RDmoto		1

Montáž :

1. demontujte spodní plast pod motorem
2. do padacích rámců si namontujte silentbloky (poz.2) s matkami (poz.3)
3. padací rámy pro pravou a levou stranu namontujte pod originál šrouby (dle fotografií), šrouby ale nedotahujte

Pravá strana:



Levá strana:

