

CF108

Yamaha MT-09

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x120x1.25	895	1
3	Slider adaptér d=40mm	317	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Dural. váleček d=13mm	1127	1
6	Samojistná matice M10	810	1
7	Šroub M6x25	877	3
8	Šroub M4x16	876	2
9	SL01- K		1
10	CapSL-Y		1
11	Samolepka RDmot		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x110x1.25	928	1
3	Slider adaptér d=40mm	317	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Dural. váleček d=5mm	168	1
6	Samojistná matice M10	810	1
7	Šroub M6x25	877	3
8	Šroub M4x16	876	2
9	SL01- K		1
10	CapSL-Y		1
11	Samolepka RDmot		1
12	Tyčka 10x 300x30x30		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro montáž pravé i levé strany stejné):

- 1.) Demontujte původní šroub z horní části rámu.
- 2.) Připravte si Slider adaptér (ID.3), šroub (ID.2) a dural váleček (ID.5), dle strany mota.
- 3.) Přichyťte horní část šroubem M10 (ID.2).
- 4.) Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.
- 5.) Prostrčte skrz tyčku (ID.12), nasadte zadní část rámu a přišroubujte pomocí podložek M10 (ID.4) a matic (ID.6).
- 6.) Na konec vše dotáhněte a pomocí šroubů (ID.7) připevněte Slider a pomocí šroubů (ID.8) destičku.



