

CF109

Honda CB 1000 R Neo Sport Café

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X122	1
2	Šroub M12x125x1.25	952	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Matic M10 samojistná	810	1
6	Plastová krytka M12	X60	1
7	Samolepka RDmoto		1
8	Krytka na matici M10	X35	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X122	1
2	Šroub M12x125x1.25	952	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Matic M10 samojistná	810	1
6	Plastová krytka M12	X60	1
7	Samolepka RDmoto		1
8	Krytka na matici M10	X35	1
9	Tyčka 400x10x30x30		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Demontujte původní šroub z horní části rámu.**
- 2.) Připravte si protektor a šroub.
- 3.) Horní část padacího rámu (ID1) připevněte šroubem M12 (ID2), ale nedotahujte.
- 4.) V zadní části prostrčte tyčku (ID8), na ní nasadte padací rám, podložku (ID4) a našroubujte Matici M10 (ID5).
- 5.) Na levou stranu, použijte stejný způsob.
- 6.) Na konec dotáhněte všechny šrouby a nasadte krytky (ID6).



ID9 + ID4 + ID5
+ ID8

ID2 + ID3 + ID6