

CF115

BMW R Nine T 2014-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x65	943	1
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Dural. váleček d=19mm	1285	1
5	Dural. váleček d=55mm	1283	1
6	Dural. váleček d=48mm	1284	1
7	Šroub M10x80	852	1
8	Šroub M12x110	946	1
9	Podložka plochá M12	803	1
10	Plastová krytka M12	X60	2
11	Plastová krytka M10	X4	2

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x75	1007	1
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Dural. váleček d=30mm	1287	1
5	Dural. váleček d=46mm	1288	1
6	Dural. váleček d=29mm	1286	1
7	Šroub M10x75	1007	1
8	Šroub M12x85	1009	1
9	Podložka plochá M12	803	1
10	Plastová krytka M12	X60	2
11	Plastová krytka M10	X4	2

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Na levé straně nejprve odpojte kabely, viz foto.
- 2.) Nejprve demontujte šroub M10 na levé straně, ve vrchní části a poté M12 pod válcem.
- 3.) Poté pomocí šroubů M10, M12 a válečků, viz foto, připevněte ochranný rám.
- 4.) Stejným způsobem postupujte při montáži pravé strany, bez potřeby demontáže kabelů.





Šroub M10 ID.2 +
 podložka M10 ID.3 +
 dural. váleček ID.4 +
 krytka M10 ID.11



Šroub M10 ID.2 +
 podložka M10 ID.3 +
 dural. váleček ID.4 +
 krytka M10 ID.11

Šroub M12 ID.8 + váleček
 ID.6 + podložka M12 ID.9 +
 krytka M12 ID.10.
 Šroub M10 ID.7 + podložka
 M10 ID.3 + krytka M10 ID.11.



Šroub M12 ID.8 +
 váleček ID.6 + podložka
 M12 ID.9 + krytka M12
 ID.10 .
 Šroub M10 ID.7 +
 podložka M10 ID.3 +
 krytka M10 ID.11