

# CF117-SLD

## Yamaha V-Max 2009-

### Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF117	1
2	Plastová krytka M10	X4	2
3	Šroub M10x100x1,25	892	1
4	Dural. váleček d=46mm	1295	1
5	Šroub M10x70x1,25	898	1
6	Dural. váleček d=15mm	1294	1
7	Šroub M10x55	1002	1
8	Dural. váleček d=20mm	10	1
9	SLD adaptér	537	1
10	Šroub M8x25	815	2
11	Podložka M8	800	2
12	Slider		1

### Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám CF117		1
2	Plastová krytka M10	X4	2
3	Šroub M10x85x1,25	934	1
4	Dural. váleček d=11mm	461	1
5	Šroub M10x70x1,25	898	1
6	Dural. váleček d=15mm	1294	1
7	Šroub M10x55	1002	1
8	Dural. váleček d=20mm	10	1
9	SLD adaptér	537	1
10	Šroub M8x25	815	2
11	Podložka M8	800	2
12	Slider		1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### Instrukce :

- 1.) Na levé straně nejprve demontujte vrchní origo šroub M10 a přední šroub M10 ve střední části.
- 2.) Poté, pomocí šroubu M10 ID.5 a dural. válečku ID.6 připevněte vrchní část rámu(zatím šrouby nedotahujte)
- 3.) Následně pomocí šroubu M10 ID.3 a dural. válečku ID.4 připevněte spodní část.
- 4.) Nyní oba šrouby dotáhněte.
- 5.) Na šroub M10 ID.7 nasadte SLD adaptér ID.9, váleček ID.8 a tuto sadu našroubujte do závitu na rámu.
- 6.) Na závěr připevněte slider ID.12, pomocí šroubu M8 ID.10 a podložky M8 ID.11.
- 7.) Stejným způsobem postupujte na pravé straně.





Šroub M10 ID.5  
+ váleček ID.6 +  
+ krytka M10  
ID.2

Šroub M10 ID.7 +  
adaptér SLD ID.9 +  
váleček ID.8 + slider  
ID.12 + 2x šroub M8  
ID.10 + podložka M8  
ID.11

Šroub M10 ID.3 +  
váleček ID.4 +  
krytka M10 ID.2