

CF119KD

Ducati Multistrada 1260S 2018-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x30	882	1
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Dural. váleček d=69mm	1313	1
5	Dural. váleček d=7mm	1312	1
6	Tyčka M10x385x30x30		1
7	Matice pojistná M10	810	1
8	Šroub M5x35	1056	1
9	Podložka M5	1057	1
10	Plastová krytka M10	X35	1
11	Šroub M8x35	861	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M10x30	882	1
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Dural. váleček d=61mm	1314	1
5	Dural. váleček d=7mm	1312	1
6	Samolepka RD moto		2
7	Matice pojistná M10	810	1
8	Šroub M5x35	1056	1
9	Podložka M5	1057	1
10	Plastová krytka M10	X35	1
11	Ocelová vzpěra	X119	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Na levé straně demontujte původní šrouby ze střední části rámu motocyklu, viz foto.
- 2.) Na místo originálního šroubu, prostrčte Tyčku M10 ID.6, na ni nasadte váleček ID.4, padací rám ID.1, podložku M10 ID.3 a matici M10 ID.7. (zatím nedotahovat)
- 3.) Ve spodní části, demontujte šroub z plechového klínu motoru a na šroub M5 ID.8 nasadte podložku M5 ID.9, prostrčte jej spodní částí rámu. Mezi rám a klín vložte dural váleček ID.5 a přišroubujte.
- 4.) Stejným způsobem postupujte při montáži pravé strany, přičemž obě strany sesadíte dohromady ve spodní část a spojte šroubem M8 ID.11 a ve vrchní části spojte ocel. Vzpěrou ID.11 a připevníte šrouby M10 ID.2 a podložkami ID.3.
- 5.) Na závěr šrouby a matice dotáhněte a nasadte plastové krytky na matice a nalepte samolepky.



Šroub M10 ID.2 +
podložka M10 ID.3

Tyčka M10 ID.6 + podložka M10
ID.3+ dural váleček ID.4 + matice
M10 ID.7 + krytka M10 ID.10

Šroub M8 ID.11

Šroub M5 ID.8 +
podložka M5 ID.9

Dural. váleček ID.4 +
podložka M10 ID.3+ matice
M10 ID.7 + krytka M10 ID.10

Šroub M10 ID.2 +
podložka M10 ID.3 +
vzpěra ID.11

Šroub M5 ID.8 +
podložka M5 ID.9