

# CF120

## BMW R1200GS 2013-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	BMW-2-L+CF121	1
2	Šroub M10x50mm	849	1
3	Podložka plochá M10	804	1
4	Plastová krytka M10	X4	1
5	Dural. váleček d=15mm	465	1
6	Šroub M8x35mm	861	1
7	Podložka M8 plochá	802	5
8	Šroub M8x30mm	834	1
9	Dural. váleček d=4mm	1305	1
10	Matice M8 pojistná	809	2
11	Krytka plastová M8	X5	2
12	Dural.váleček d=50mm	209	1
13	Podložka M12	803	1
14	Matice M12	811	1
15	Tyčka M12x340x30x30		1
16	Šroub M6x60mm	872	2
17	Podložka M6	947	6
18	Šroub M8x25mm	831	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	BMW-2-P+CF121	1
2	Šroub M10x50mm	849	1
3	Podložka plochá M10	804	1
4	Plastová krytka M10	X4	1
5	Dural. váleček d=15mm	465	2
6	Šroub M8x35mm	861	2
7	Podložka M8 plochá	802	5
8	Šroub M8x30mm	834	1
9	Matice M8 pojistná	809	2
10	Krytka plastová M8	X5	2
11	Dural.váleček d=50mm	209	1
12	Podložka M12	803	1
13	Matice M12	811	1
14	Samolepka RDMoto		2
15	Šroub M8x25mm	831	1
16	Šroub M6x20mm	875	2
17	Matice M6 pojistná	948	2
18	Vzpěra	X120	1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Instrukce :**

- 1.) Na levé straně nejprve demontujte orig. přední šroub M10 v místě upevnění stojánku k rámu a šroub M12 ve středu mota(viz foto), který nahradíte tyčkou M12 ID.15
- 2.) Na tyčku M12 ID.15 nasadte dural váleček ID.12, poté padací rám, podložku M12 ID.13 a matici M12 ID.14.(při montáži, zatím šrouby, ani matice nedotahujte)
- 3.) Spodní část připevněte v místě stojánku šroubem M10 ID.2 s podloužkou ID.3.
- 4.) V přední části pomocí šroubu M8 ID.6, podložky M8 ID.7 a mezi rám a motor vložte váleček ID.5.
- 5.) Poté vrchní, přední část připevníte pomocí šroubu M8 ID.8, podložky M8 ID.7, rám dáte ze zadní části a mezi vložíte váleček ID.9, dáte podložku a připevníte maticí M8 ID.10(viz foto)
- 6.) Stejným způsobem postupujte při montáži na pravé straně, dle přiložených fotografií.
- 7.) Na závěr dotáhněte všechny šrouby a nasadte plastové krytky.
- 8.) Vrchní rám připevníte na obou stranách pomocí šroubu M8 vlevo ID.18, v pravo ID.15, podložek ID.7 a matic M8 ID.10(vlevo) ID.9(vpravo).
- 9.) Pomocí šroubů M6 ID.16(pravá), podložek M6 ID.17(levá) a matic M6(pravá) připevněte vzpěru ID18(pravá) k rámu a druhou stranu k budíkům.  
Originál šrouby v držáku budíků, nahradíte šrouby M6 ID.16(levá)s podložkami ID.17

Tyčka M12 ID.15 +  
dural. váleček ID.11 +  
podložka M12 ID.12 +

Šroub M8 ID.6 +  
dural váleček ID.5 +  
2x podložka M8 ID.7  
+ krytka M8 ID.10 +  
matice M8 ID.9

Šroub M10 ID.2 +  
podložka M10 ID.3 +  
plastová krytka M10  
ID.4

Šroub M8 ID.6 +  
váleček ID.5 +  
podložka M8 ID.7 +  
krytka M8 ID.10

Šroub M8 ID.8

Šroub M8 ID.8 +  
dural váleček ID.9 +  
2x podložka M8 ID.7  
+ krytka M8 ID.11 +  
matice M8 ID.10.

Šroub M8 ID.18 + 2x  
podložka M8 ID.7 +  
matice M8 ID.10

Dural. váleček ID.12 +  
podložka M12 ID.803 +  
matice M12 ID.14

Šroub M8 ID.6 + váleček ID.5  
+ podložka M8 ID.7 + krytka  
M8 ID.11

Šroub M10 ID.2 +  
podložka M10 ID.3 +  
plastová krytka M10 ID.4