

CF122

KTM 690 Enduro R 2019- Husqvarna 701 Enduro/Supermoto 2016-2020

Kit pro levou stranu

Kit pro pravou stranu

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám vrchní	CF122-L	1
2	šroub M10x60mm	850	2
3	vložka do rámu (d=16mm)	499	1
4	vložka do rámu (d=13mm)	1143	1
5	podložka M10-pérová	804	2
6	pl.záslepka do rámu	X19	2
7	vzpěra	X125	1
8	podložka M10-plochá	804	1
9	matice M10-pojistná	810	1
10	dural. váleček d=22mm	1337	1
11	šroub M10x50mm	849	1
12	AL krytka šroubu	X115	1
13	pl. krytka imbus šroubu	X4	1
14	dural. váleček d=25mm	1291	1

Poz.	Popis	Kat.číslo	Počet
1	padací rám vrchní	CF122-P	1
2	šroub M10x60mm	850	2
3	vložka do rámu (d=16mm)	499	1
4	vložka do rámu (d=13mm)	1143	1
5	podložka M10-pérová	804	2
6	pl.záslepka do rámu	X19	2
7	šroub M10x180mm	978	1
8	podložka M10-plochá	804	1
9	-----	---	
10	dural. váleček d=22mm	1337	1
11	šroub M10x50mm	849	1
12	AL krytka šroubu	X115	1
13	pl. krytka imbus šroubu	X4	1
14	dural. váleček d=25mm	1291	1

Montáž :

Montáž padacích rámu proved'te dle instrukcí na níže přiložených fotografií.

Namontujte do rámu vzpěru X125, ale nedotahujte ji.

Nyní demontujte šrouby v levé horní části rámu motocyklu a vložte tam pouzdra (pro vrchní díru použijte širší pouzdro).

Veźměte levý padací rám a šrouby M10x60mm s pérovými podložkami ho namontujte do rámu motocyklu (zatím nic nedotahujte, jen volně stáhněte).

To samé udělejte i s pravým horním padacím rámem.

Nyní se Vám vrchní rámy setkaly v oblasti vzpěry X125m, vezměte šrouby M10x50mm, navlékněte na ně Al krytky šroubů a namontujte do závitu ve vzpěře X125, aby jste zakryli hlavy šroubů, tak použijte pl. krytky imbus šroubů. Pro vymezení vůle mezi vrchním rámem a vzpěry X125 použijte černé duralové válečky (délka 25mm).

Nyní můžete vše dotáhnout a na vrchní rámy použít plastové záslepky do rámu.

Pokud jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás prosím kontaktujte.

Děkujeme za nákup našeho produktu RDmoto.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

