

CF136

Moto Guzzi

Griso/Norge/Breva 850-1200/Stelvio/Bellagio

MONTÁŽNÍ SADA			
ID	Popis	Kat. číslo	Ks
1	Padací rám	CF136	1
2	Šroub M10x40mm	854	2
3	Podložka plochá M10	804	2
4	Podložka M10-pérová	801	2

Instrukce:

- 1.) Demontujte originál šrouby.
- 2.) Vezměte šrouby ID.2 s podložkami ID.3.
- 3.) Vsuňte šrouby do padacího rámu a namontujte na motocykl.
- 4.) Dotažením šroubů je instalace dokončena.

Upozornění - na závitě všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

