

CF139

Yamaha 700 Ténéré 2019-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Padací rám	CF139-L	1
2	Hliníková vložka protektoru	X131	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	POM váleček pod protektor	1345	1
5	Šroub M10x65mm	943	1
6	Šroub M12x70x1,25mm	937	1
7	Dural. váleček, délka 26mm	1343	1
8	Vložka pro imbus M12	X116	1
9	Plast. krytka šroubu M12	X60	1
10	Šroub M8x30mm	834	1
11	Podložka plochá M8	802	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Padací rám	CF139-P	1
2	Hliníková vložka protektoru	X131	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	POM váleček pod protektor	1345	1
5	Šroub M10x65mm	943	1
6	Šroub M12x75x1,25mm	914	1
7	Dural. váleček, délka 17mm	1344	1
8	Vložka pro imbus M12	X116	1
9	Plast. krytka šroubu M12	X60	1
10	Šroub M8x30mm	834	1
11	Podložka plochá M8	802	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce :

- 1.) Demontujte originál šrouby na levé straně motocyklu.
- 2.) Vezměte padací rám pro levou stranu, ve spodní části připevněte šroubem M8x30mm s plochou podložkou M8 (prozatím nedotahujte). V horní části vložte pod úchyt padacího rámu duralový váleček o délce 26mm (použijte i originál ocelovou podložku), šroub M12x70x1,25mm vložte do duralové vložky a namontujte společně celou sestavu do rámu motocyklu.
- 3.) Nyní můžete dotáhnout šrouby a na hlavu šroubu M12 použijte plastovou krytku.
- 4.) Z montážní sady vezměte šroub M10x65mm, hliníkovou vložku do protektoru, protektor PVPMN 0/16 a POM váleček pod protektor. Celou tuto sestavu namontujte do připraveného závitu M10 v padacím rámu.
- 5.) Montáž pravé strany je shodná, akorát použijte šroub M12x75x1,25mm a pod padací rám užší duralový váleček o délce 17mm.

Šroub ID.6 + dural.vál. ID.7 +
vločka ID.8 + plastová krytka
ID.9

Šroub ID.5 + vložka prot. ID.2
+ protektor ID.3 + POM vál.
ID.4

Padací rám ID.1

Šroub ID.10 +
podložka ID.11

Šroub ID.5 + vložka prot. ID.2
+ protektor ID.3 + POM vál.
ID.4

Šroub ID.6 + dural.vál. ID.7 +
vločka ID.8 + plastová krytka
ID.9

Šroub ID.10 +
podložka ID.11

Padací rám ID.1