

# CF144-PH01

## Honda CB650R Neo Sport

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Protektor	PVPMN-0/16	1
2	Dural. vložka do protektoru	X122	1
3	Šroub M12x120x1,25mm	913	1
4	Matice M12	1073	1
5	Dural. váleček délka= 22mm	1350	1
6	Závitová tyč M12x295mm	12x295xZT	1
7	Matice M12 – pojistná	811	1
8	Podložka M12	803	2
9	Samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Protektor	PVPMN-0/16	1
2	Dural. vložka do protektoru	X122	1
3	Šroub M12x95x1,25mm	900	1
4	Matice M12	1073	1
5	Dural. váleček délka= 62mm	1351	1
6	Matice M12 – pojistná	811	1
7	Podložka M12	803	2
8	Samolepka RDmoto		1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Montáž :**

1. Demontujte originální spodní šroub na motoru, označeno na fotografii.
2. Na levé straně demontujte řadící páku.
3. Vezměte z montážní sady ocelovou tyčku M12x295mm se zalepenou maticí, nasuňte pod matici podložku M12 a z levé strany motocyklu ji prostrčte na pravou stranu. Zalepenou matici budete mít na levé straně motocyklu.
4. Nyní vezměte klasickou matici M12 s podložkou M12 a z pravé strany ji našroubujte až k motoru a stáhněte. Spodní část motocyklu je připravena pro montáž padacích rámu.
5. Demontujte originální horní šroub na pravé straně motocyklu a vezměte pravý padací rám. V horní části padací rám lehce stáhněte šroubem M12x95x1,25mm, který prostrčíte duralovou vložkou a protektorem.
6. Ve spodní části navlékněte duralový váleček o délce 62mm na ocelovou tyčku. Nasadte padací rám a pojistnou maticí M12 s plochou podložkou rám lehce stáhněte. Nyní můžete stáhnout horní šroub a spodní matici (moment 40Nm). Padací rám na pravé straně máte namontovaný.
7. Podobným způsobem namontujte i levý padací rám, v horní části motocyklu stáhněte šroubem M12x120x1,25mm (včetně duralové vložky a protektoru jako na pravé straně) a ve spodní části použijte pod rám duralový váleček o délce 22mm, vše stáhněte pojistnou maticí M12 s plochou podložkou M12.
8. Děkuje za zakoupení našeho produktu a kdyby jste měli při montáži jakýkoliv problém, tak nás kontaktujte : [info@rdmoto.eu](mailto:info@rdmoto.eu)

Protektor ID.1 + šroub  
M12x95x1,25mm ID.3 +  
dural. vložka ID.2

Matice M12 ID.4 + duralový  
váleček ID.5 + matice M12  
(pojistná) ID.6 + 2x podložka  
M12 ID.7

V tomto místě je originální  
spodní šroub.

Protektor ID.1 + šroub  
M12x120x1,25mm ID.3 +  
dural. vložka ID.2

Ocelová tyčka M12x295mm  
ID.6 + matice M12 ID.4 +  
duralový váleček ID.5 +  
matice M12 (pojistná) ID.7 +  
2x podložka M12 ID.8