

CF58

Yamaha MT07

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X122	1
2	Šroub M12x130x1.25	1027	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Dural. váleček d=45mm	1303	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Hliníková vložka protektoru	X122	1
2	Šroub M12x130x1.25	1027	1
3	Protektor	PVPMN-0/16	1
4	Podložka M10 plochá	804	1
5	Dural. váleček d=45mm	1303	1
6	Šroub M10x40x1.25	941	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Demontujte původní šroub z horní části rámu.
- 2.) Připravte si protektor a šroub.
- 3.) Přichyťte horní část šroubem M12 (ID2), mezi padací rám a rám mota vložte váleček (ID5).
- 4.) Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.
- 5.) Levou spodní část rámu přišroubujte tímto původním šroubem, pravou šroubem M10x40x1.25 (ID4).
- 6.) Dotáhněte oba šrouby.



