

# CF61

## Honda CBF500

### Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
1	Váleček	DV435	1
2	Matice M10	810	3
3	Podložka M10 plochá	804	3
4	Spojovací tyč 10x225x30x30		1
5	Spojovací tyč 10x240x30x30		1
6	Spojovací tyč 10x335x30x30		1
7	Krytka matice	X35	1

### Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	Ks
-	-	-	-
2	Matice M10	810	3
3	Podložka M10 plochá	804	3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
7	Krytka matice	X35	1

### Instrukce:

- 1.) Demontujte šrouby z motocyklu podle obrázků.
- 2.) Prostrčte spojovací tyče skrz rám.
  - a. ID4 – zadní horní.
  - b. ID5 – zadní spodní (na levé straně váleček ID1).
  - c. ID6 – přední.
- 3.) Na tyče nasadte rám a stáhněte maticemi ID2. Nezapomeňte na podložky ID3.
- 4.) Přední matice zakryjte krytkami ID7.



