

# CF79KD

## Yamaha MT07

### Kit pro levou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M12x130x1.25	1027	1
3	Slider	SL01	1
4	SL adaptér	1137	1
5	Šrouby M6x25	877	3
6	Šrouby M4x16	876	2
7	Krytka černá	CAPSL-K	1
8	Dural. váleček d=45mm	1303	1

### Kit pro pravou stranu

ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám		1
2	Šroub M12x130x1.25	1027	1
3	Slider	SL01	1
4	SL adaptér	1137	1
5	Šrouby M6x25	877	3
6	Šrouby M4x16	876	2
7	Šroub M10x40x1.25	941	1
8	Dural. váleček d=45mm	1303	1
9	Krytka černá	CAPSL-K	1
10	Podložka M10 plochá	804	1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):**

- 1.) Demontujte původní šroub z horní části rámu.
- 2.) Připravte si SL adaptér a šroub.
- 3.) Přichyťte horní část i s adaptérem a dural válečkem (ID8), šroubem M12 (ID2).
- 4.) Demontujte původní šroub ze spodní části rámu.
- 5.) Levou spodní část rámu přišroubujte tímto původním šroubem, pravou šroubem M10x40x1.25 (ID7).
- 6.) Dotáhněte oba šrouby.
- 7.) Na adptéry SL namontujte pomocí šroubů M6(ID5) slider a poté do něj destičku, pomocí šroubů M4(ID6).



