

# CF87

## Kawasaki Z650\_2017-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF87	1
2	Váleček d=16mm	1268	1
3	Matice M10 samojistná	810	2
4	Podložka M10 plochá	804	2
5	PVPMN 0/10		1
6	Šroub M10x200	889	1
7	Krytka plastová M10	X35	1
8	Krytka plastová M10	X4	1
9	Dural. váleček d=70mm	DV7	1
10	Tyčka 10x370x30x30		1
11	Samolepka RDmoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF87	1
2	Váleček d=10mm	1267	1
3	Matice M10 samojistná	810	2
4	Podložka M10 plochá	804	2
5	PVPMN 0/10		1
6	Šroub M10x200	889	1
7	Krytka plastová M10	X35	1
8	Krytka plastová M10	X4	1
9	Dural. váleček d=15mm	DV8	1
10	Dural. váleček d=15mm	144	1
11	Samolepka RDmoto		1

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### **Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):**

- 1.) Demontujte šroub v přední části motocyklu na levé straně.
- 2.) Na šroub M10 ID.6 nasadte podložku M10 ID.4, protektor ID.5, padací rám ID.1 a váleček ID.9( na pravé straně ještě ID.10).
- 3.) Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu, pomocí matice M10 ID.3(ze zadní části)
- 4.) Poté pod padací rám v zadní části umístěte váleček ID.2 a prostrčte tyčku ID.11, na kterou nasadíte podložku M10 ID.4 a matici M10 ID.3.
- 5.) Stejný postup provedete na pravé straně a vše dotáhněte.
- 6.) Na konec nasadíte krytky ID.7, ID.8 a nalepíte samolepky ID.11



