

CF95

Benelli TRK 502 2017-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF95	1
2	Šroub M10x140	953	1
3	Matice samojistná M10	810	1
4	Podložka M10 plochá	804	2
5	Dural. váleček d=8mm	229	1
6	Podložka M8 plochá	802	2
7	Šroub M8x20	823	2
8	Plastová záslepka M10	X5	1
9	Plastová záslepka M8	X4	2
10	Samolepka RDMoto		1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF95	1
2	Šroub M10x150	939	1
3	Matice samojistná M10	810	1
4	Podložka M10 plochá	896	1
5	Dural. váleček d=8mm	229	1
6	Podložka M8 plochá	802	2
7	Šroub M8x20	823	2
8	Plastová záslepka M10	X5	1
9	Plastová záslepka M8	X4	2
10	Samolepka RDMoto		1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Začněte nejprve jednou stranou, až po kompletním namontování, stranou druhou.
- 2.) Demontujte šrouby a originál rám z rámu motocyklu
- 3.) První namontujte komplet levou stranu.
- 4.) V dolní části nasadte rám přes gumovou hadici.
- 5.) Šroub ID.2 prostrčte padačím rámem ID.1 a válečkem ID.5 a lehce jej přichyťte z vnitřní strany, pomocí podložky M10 ID.4 a matice M10 ID.3 (nedotahovat)
- 6.) Poté přišroubujte rám v horní části, pomocí šroubu M8 ID.7 a podložky M8 ID.6.
- 7.) Levou spodní část rámu přišroubujte pomocí šroubu ID.7 a podložky ID.6.
- 8.) Na konec dotáhněte všechny šrouby a nasadte plastové záslepky ID.8 a ID.9.



