

CF97

Kawasaki Z900RS 2018-

Kit pro levou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF97	1
2	Šroub M10x85x1.25	934	1
3	Šroub M10x55x1.25	915	1
4	Šroub M10x40x1.25	941	1
5	Dural. váleček d=43mm	1246	1
6	Podložka M10 plochá	804	2
7	Dural. váleček d=30,5mm	197	1
8	Plastová záslepka	X19	1

Kit pro pravou stranu			
ID	Popis	Kat.č.	ks
1	Rám	CF97	1
2	Šroub M10x85x1.25	934	1
3	Šroub M10x55x1.25	915	1
4	Šroub M10x80x1.25	920	1
5	Dural. váleček d=43mm	1246	1
6	Podložka M10 plochá	804	2
7	Dural. váleček d=30,5mm	197	1
8	Plastová záslepka	X19	1

Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.

Instrukce (pro pravou i levou stranu stejné):

- 1.) Začněte nejprve jednou stranou, až po kompletním namontování, stranou druhou.
- 2.) Demontujte originální šroub z horní části rámu.
- 3.) Šroub ID.2 prostrčte padacím rámem ID.1 a válečkem ID.5 a lehce jej přichyťte do rámu motocyklu (nedotahovat)
- 4.) Demontujte původní šroub ze zadní a spodní části rámu.
- 5.) Levou spodní část rámu přišroubujte šroubem ID.4, pravou šroubem ID.4 M10x60x1.25.
- 6.) Na zadní vrchní část použijte šroub ID.3 a váleček ID.7.
- 7.) Na konec dotáhněte všechny šrouby.

